




MONTÁŽ A ROZMÍSTĚNÍ - OHŘÍVAČE HEATER



1. Montáž zařízení




Montáž na stěnu




Montáž na strop


2. Pracovní vzdálenost mezi jednotkami




Montáž ohřivačů na protilehlých stěnách „šachovnice“.




Ohřivače montované na stěnu




Zajistěte rovnoměrné rozložení tepla v celém objemu místnosti.



Ohřivače jsou namontovány tak, aby proud vzduchu byl směřován do oblasti, kde jsou přítomní lidé.



Při instalaci v blízkosti rohů nasměrujte proud vzduchu dovnitř místnosti, tak aby nedošlo k přilnutí vzduchu ke stěně.



Ohřívače instalujte tak, aby nedošlo k omezení proudu přiváděného vzduchu.

3. Způsob montáže ohřívače se směšovací komorou

